
## 組立て方法



1

・本体下部の脚を 🛛 🖺 °回転させます




・電源アダプタを本体に接続します




・本体上部フレームを持ち上げます

4



・本体支持棒を本体の指定箇所に 差し込みます 5






・リブをフレーム溝に 差し込みます

・幕を取り付けます

## 収納時の注意



必ずコンセントから プラグを抜いてから 作業してください



図本体支持棒を本体の指定箇所から外します。

図手を挟まないように注意 しながら本体を畳みます



## $\Lambda$

## 使用上の注意事項

- ・本製品は屋外および、屋内であっても風が吹き込むような場所ではお使い頂けません
- ・凹凸のない水平面以外には設置ができません
- ・本製品および取付けたバナーに人や物が接触するような場所ではご使用頂くことができません
- ・組立、設置後に本体や各パーツ、パナーなどを持ち、吊り上げて移動すると破損する恐れが ありますので、移動させる場合は必ず一旦分解してから移動させて下さい
- ・万一、納入時に置ける製品不具合が発生した場合は製品のみ代替提供いたします
- ・組立および設置時には周囲を十分に確認し、人や物にぶつからないようにご注意ください
- ・転倒や破損等による怪我や事故等につきましては一切責任を負いかねます
- ・予告なく仕様の変更や規格の改廃を行うことがございますこと、予めご了承ください
- ・濡れた手でプラグを触らずプラグをしっかり持ってコンセント奥まで正しく差し込んでください
- ・本体から異臭や煙が出たときはただちに使用をやめてください
- ・使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください
- ・接触不良・破損が生じた場合はただちに使用をやめてください
- ・電源コードの上に物を置いたりしないでください
- ・製品を分解しないでください
- ・製品を炎や高音の場所に近づけないでください
- ・湿気の多い場所や、水のかかる場所では使用しないでください